

「コンデジ専用プロテクトフィルター」の装着方法(日本語版)

- 1.ブロアーでレンズのゴミを吹き飛ばしたのち、付属のセーム革で清掃する。
- 2.レンズ周りの接着面を、アルコールをつけた綿棒で汚れを拭く。
- 3.フィルターを台紙から、ゆっくり丁寧に剥がす。
- 4.レンズの鏡筒部(レンズ先筒)を手で固定し、レンズ部に貼付けてフィルターの円周にそって、セーム革で軽く押さえていく。

※押さえ過ぎは、故障の原因になります。軽く押さえるだけで接着するので、くれぐれも押さえ過ぎに注意してください。
※やり直しをすると、粘着力が弱まる可能性があります。